









































## Sömnad

	Hem		Minne
	Setup-program		Historik
	Vägledning		Information
	Syguide		Stänga
	Hjälp		Bekräfta
	ECO		Avbryta
	Radera inställningar		Nålstopp upp/ner
	Övertrådsspänning		Sömupprepning
	Välja nål		Långstygn
	Visa/Välja syfot		Spegelvända vänster/höger
	Syfotstryck		Spegelvända upp/ner
	Välja stygnplåt		Justera mönsterlängden
	Matare upp/ner		Stygnräknarfunktion
	Undertrådsindikator		Balans
	Välja söm med siffror		Ändra syriktning
	Nyttosömmar		Sy permanent bakåt
	Dekorsömmar		Sy bakåt steg-för-steg
	Alfabeten		Spara söminställningarna
	Knapphål		Återgå till grundinställningen
	Kviltsömmar		Stygnräknat knapphål

## Sömnad

	Ställa in knapphålslängd		Välja ut alla punkter
	Manuellt knapphål		Välja från en bestämd punkt
	Knapphålsöppning		Enstaka punkt är markerad
	Välja avsmalningstyp		Begränsa sömbredden
	Ändra monogramstorlek		Förflytta vyn av motivet
	Ändra skriftstorlek		Förflytta/Välja punkter
	Redigera kombination vid markören		Infoga/Redigera stygn
	Radera		Scrolla genom punkterna
	Redigera hel kombination		
	Dela upp kombination		Skapa ny söm
	Avbryta kombination		Förstärkt raksöm
	Fästa		Kopiera
	Sömuupprepning		Vända på sömmens riktning
	Justera bredd inom kombinationen		Virtuell sömnad
	Justera längd inom kombinationen		Fästa mot rutnätet
	Förflytta sömmen		Kombiläge/Enkelläge
	Förflytta enstaka söm eller delar av kombination		Redigeringsläge/Utökat redigeringsläge
	Stygndesigner		Anpassa sömstorlek efter displayen

